

IP-Telefonie

Sobald du die Zugangsdaten zu deinem IP-Telefonie Anschluss erhalten hast, kannst du diese in deinem Router eingeben.

Da die Router sich von der Benutzeroberfläche und den Bezeichnungen unterscheiden, soll hier nur auf das Wichtigste eingegangen werden:

In der Regel gilt Folgendes:

- 0) Logge dich auf deine Routeroberfläche ein
 - a. z.B. durch den Aufruf von 192.168.1.0 oder 192.168.1.1 oder 192.168.2.1 in deinem Webbrowser

- 1) Richte deine Telefonnummer/Rufnummer ein
 - a. z.B. Die Rufnummer 0202***** wird oft mit Ortsvorwahl eingegeben.
 - b. Es werden die Zugangsdaten abgefragt

Telefonnummer:	SIP-Benutzername (oder die Telefonnummer)
SIP-Benutzer/Authentication ID:	SIP-Benutzername
Registrar:	sipbase.de
Passwort:	*****

Falls Probleme entstehen kann das Hinzufügen der folgenden Informationen das Problem beheben.

SIP Proxy:	sipbase.de
Outbound Proxy:	sipbase.de
Registrar Port:	5060

- 2) Weise deinem Telefongerät deine Rufnummer sowohl für eingehende als auch ausgehende Anrufe zu.
 - a. z.B. bekommt dein DECT-Telefon die Rufnummer von 1), falls du nur eine Rufnummer und nur ein Telefon verwendest.